

Anmischanleitung

für die BONSILAGE-Produktlinie



- 1** Die Dose zu $\frac{3}{4}$ mit kaltem Leitungswasser (10 – 20 °C) auffüllen.



- 2** Die geschlossene Dose ca. 15 Sekunden kräftig schütteln bis das Produkt vollständig gelöst ist.



- 3** Den Inhalt durch einen Siebtrichter in die Konzentratbehälter des Dosiergerätes umfüllen.



- 4** Mit der entsprechenden Dosenanzahl (siehe Dosieranleitung) auf die gewünschte Endkonzentration bringen, mit Wasser auffüllen und nochmals kräftig schütteln.

Bitte beachten Sie die Dosierhinweise auf der Dose des jeweiligen BONSILAGE-Produktes.
Weitere Informationen gibt Ihnen gern Ihr SCHAUMANN-Fachberater.