

Anmischanleitung für BONSILAGE-Produkte



Abb. 1

Den Anmischbehälter bis zur Füllstandsmarke oder den Eimer mit sauberem, kaltem Wasser (10 - 20°C) füllen.



1a.

Abb. 1a. Den Eimer:

- bei Einsatz eines 100 g BONSILAGE-Gebinde mit 2,5 Liter je Gebinde füllen.
- bei Einsatz eines 400 g BONSILAGE-Großgebände mit 10 Liter Wasser füllen.



2

Abb. 2 u. 2a.

BONSILAGE-Pulver in den Anmischbehälter oder Eimer füllen.



2a.



3

Abb. 3 Lösung ca. 15 Sekunden kräftig schütteln.

Abb. 3a. BONSILAGE im Eimer mit einem Schneebesen oder Wendelrührer gleichmäßig auflösen.

Tipp: Überschwappen vermeiden
Bei Einsatz eines Wendelrührers an einem Akkuschauber, nur mit geringer bis mittlerer Drehzahl arbeiten.



3a.



4

Abb. 4, 4a. 4b. Angerührtes BONSILAGE in den Dosierbehälter umfüllen und bei Bedarf mit der benötigten Dosenanzahl für die gewünschte Erntemenge ergänzen, mit der benötigten Wassermenge (siehe Dosieranleitung) auffüllen und nochmals kräftig schütteln.

Tipp: Zum sauberen Befüllen der Dosierbehälter einen Siebtrichter einsetzen.



4a.



4b.

Videoanleitung!
Hier scannen:



HINWEIS: Beim Anmischen von BONSILAGE im Anmischbehälter ist ein unmittelbares Auffüllen mit der Wassermenge bis zur Ziel-Dosierkonzentration und anschließendes Überführen in das Dosiergerät sicherzustellen, ansonsten kann es zu Schleimbildung kommen.